

## SZAFKA Półsłupek, Słupek wysoki

### KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znalazły się żadne umocowania ani wkręty. W celu uzyskania porady w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nalać po kropli kleju **a1** i wbić kołki **k8**.

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. Do boków **2** przykręcić prowadniki **p3**. Do drzwi **6** przykręcić wkrętami 3,5x16 **w1** zawiasy **p2**.

3. W otwory o średnicy 15mm znajdujące się w bokach **2** i wieńcach **3** wcisnąć mimośrod **m1**.

4. W profil aluminiowy **4** wsunąć trzpień końcowe **m3** i ustawić je wstępnie tak, żeby trafiły w otwory w boku **2**.

5. Złączyć profile aluminiowe **4** z bokami **2**, za pomocą mimośrodków **m1**, przekręcając je za pomocą śrubokręta do oporu.

6. Jeden z boków **2** z przymocowanymi profilami aluminiowymi **4** położyć na podłodze i przymocować do nich wieńce **3**, oraz plecy **1**. Mimośrody **m1** przekręcić za pomocą śrubokręta do oporu. Na koniec założyć drugi bok **2** z zamontowanymi wcześniej profilami aluminiowymi **4** i przekręcić mimośrody **m1**.

7. Założyć drzwi **6** przykręcając zawiasy **p2** do prowadników **p3** śrubą **A**. Przewiercić otwory pod uchwyt w zaznaczonym miejscu i przykręcić go używając wkrętów M4x25 **w4** i podkładek **s2**.

8. W bokach **2** w otwory o średnicy 5mm włożyć wsporniki do półek **s4** i zamontować półki **7**. Do półek przykleić odbojniki **s1**.

MADERA PÓLSŁUPEK			MADERA SŁ WYSOKI		
Art.	symbol	szt	Art.	symbol	szt
Zawias	p2	2	Zawias	p2	3
Prowadnik	p3	2	Prowadnik	p3	3
Trzpień kn	m3	16	Trzpień kn	m3	16
Mimośród	m1	16	Mimośród	m1	16
Kolek 8mm	k8	44	Kolek 8mm	k8	50
Wkręt 3,5x16	w1	4	Wkręt 3,5x16	w1	6
Wspornik do półek	s4	8	Wspornik do półek	s4	16
Odbojnik	s1	2	Odbojnik	s1	2
Uchwyt Madera		1	Uchwyt Madera		1
Podkładka	s2	2	Podkładka	s2	2
wkręt M4x25	w4	2	wkręt M4x25	w4	2
Klej	a1	2	Klej	a1	2

